

ПЕРЕМЫЧКИ НА СОСЕДНИЙ МОДУЛЬ

НА СЛЕДУЮЩИЙ  
МОДУЛЬ

СИЛОВАЯ ЗЕМЛЯ

СИЛОВАЯ +5В

СИЛОВАЯ ЗЕМЛЯ

СИЛОВАЯ +5В

ПЕРЕМЫЧКИ НА СОСЕДНИЙ МОДУЛЬ

НА ПРЕДЫДУЩИЙ  
МОДУЛЬ ИЛИ  
КОНТРОЛЛЕР

НА КОНТРОЛЛЕР, ВЫХОД НА СИЛОВАЯ КЛЮЧИ (ТОЛЬКО К ОДНОМУ МОДУЛЮ)

