

К СЛЕДУЮЩЕМУ МОДУЛЮ

СИЛОВЫЕ +5В (+3.3В)

СИЛОВАЯ ЗЕМЛЯ

ВЕРХ

СИЛОВЫЕ +5В (+3.3В)

СИЛОВАЯ ЗЕМЛЯ

К КОНТРОЛЛЕРУ ИЛИ ПРЕДЫДУЩЕМУ МОДУЛЮ

